



LETOVÝ ŘÁD - LYSÁ HORA

I. Všeobecně

Lysá hora se nachází v západní části Krkonoš, v I., II. a III. zóně Krkonošského národního parku (Krnep). Vlastní startoviště se nachází v III. zóně. Jedná se o letový terén určený pro výkonnostní termické létání padákových (PK) a závěsných (ZK) kluzáků. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí návštěvním řádem Krnap.

II. Startovací plocha

Na letovém terénu Lysá hora se nachází jediné startoviště orientované na jihozápad u horní stanice „zalomeného vleku“ (S).

Startoviště u horní stanice „zalomeného vleku“ (S)

1. Orientace startoviště : 198°
2. Nadmořská výška start. plochy : 1080 m n.m.
3. Poloha středu startovací plochy : E 015°29' 43,6", N 50° 45' 04,0"
4. Přístup na startoviště: Z Rokytnice nad Jizerou směrem k dolní stanici lanové dráhy na Lysou horu, odtud k chatě Lovčenka. Od chaty Lovčenka na Ručičky, odtud směrem na Dvoračky (cca 800 m), po druhé sjezdovce směrem nahoru k startovišti u horní stanice „zalomeného vleku“ (cca 250 m).
5. Překážky v oblasti startu: Stromy vysoké cca 15 m po obou stranách startoviště (lesní průsek široký 80 m - sjezdovka).
6. Obtížnost startu: PK - snadný
ZK - snadný

III. Přistávací plocha

Na letovém terénu Lysá hora je k dispozici jediná přistávací plocha u chaty Pod Lipami (P).

Přistávací plocha u chaty Pod Lipami (P)

Tato plocha svým charakterem a rozměry zabezpečuje bezproblémové přistání jak padákových, tak závěsných kluzáků.

1. Poloha středu přistávací plochy: E 015°29' 16,0", N 50° 44' 15"
2. Nadmořská výška přist. plochy: 650 m n.m.

- | | |
|--|--|
| 3. Přístup na přistávací plochu: | Z Rokytnice nad Jizerou po silnici k chatě Pod Lipami. |
| 4. Rozměry přistávací plochy: | 150 x 80 m |
| 5. Překážky v blízkosti přist. plochy: | Okraj lesa (15 m) severně a východně od přistávací plochy (vzdálenost 50 m). |
| 6. Obtížnost přistání: | PK - snadné
ZK - snadné |

IV. Létání

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Prostory se zakázaným létáním: | Prostor severně od čáry Novosvětský průsmyk - Lysá hora - Železný vrch (Kozí hřbety) - Stoh - Liščí hora - Lysocina je prostorem, ve kterém není v žádném případě létání dovoleno. |
| 2. Časová omezení: | Startoviště je možno používat celoročně. V zimním období nutno počítat s lyžařským provozem na startovišti (sjezdovka) a neupraveností přistávací plochy, včetně absence vytýčení plochy. Vzlet v lyžařském areálu je nutno nahlásit u dolní stanice lanovky (v zimě pro každý den zvlášť). |
| 3. Přistání mimo plochu: | Přistání mimo vyhrazenou přistávací plochu nejsou povolena. Dojde - li přesto, v případě nouzové situace, k přistání mimo tuto plochu, je pilot povinen na vhodné ploše sbalit kluzák a poté se vydat k nejbližší značené turistické stezce, nebo komunikaci. Při této činnosti je jeho povinností zabránit jakémukoli ničení porostu. Nerespektování těchto zásad nebo úmyslné přistání mimo vyhrazenou přistávací plochu bude posuzováno jako porušování návštěvního řádu Krnap. Přistání do lesa a na strom - viz bod V/2. |
| 4. Povolný směr a síla větru: | 330° - 010° do 5 m/s |
| 5. Převýšení: | 360 m |
| 6. Výcvik: | Na letovém terénu je jakýkoliv výcvik, s výjimkou letu instruktora se žákem na dvoumístném PK, zakázán. |
| 7. Bezpečnostní pokyny: | V lyžařském areálu je umístěno více vleků různé délky. |

8. Umístění informačních tabulí :

U spodní stanice lanovky na Lysou horu a v místě startoviště u horní stanice „zalomeného vleku“.

V. Kontaktní spojení

1. Horská služba: tel. 0432 92781

2. Letecká záchranná služba: tel. 049 5755222

3. Správa KRNP: Středisko terénní služby Harrachov, tel. 0432 529188

Správa Krnap Vrchlabí, tel. 0438 285 515

4. Správce plochy: Jiří Novotný, 512 46 Harrachov 507, tel. 0432 529475

